



杭の取り付け方法

1. フラワーアーチの設置位置を決めます。
2. フラワーアーチの外側に④打ち込み杭を 40 c m位の深さまでハンマー等で打ち込みます。その時打ち込み杭に台木を当て、打ち込み杭が変形しないようにして下さい。
3. 打ち込み杭に⑩キャップをはめて下さい。
4. フラワーアーチと打ち込み杭を⑨ケーブルタイで 2~3 ヶ所ずつしっかり固定して下さい。